

# 바코드라벨지 세팅메뉴얼


barcode label print setting manual

# 바코드 라벨지 세팅

## 페이지 설정

1 프린터 속성>기본설정

2 새용지 or 편집 클릭



# 바코드 라벨지 세팅

## 용지 편집

### 1 용지이름 설정

유형 - 계속(가변길이)

### 2 최대크기


너비 : 110.0mm / 길이 : 40.0mm

### 3 노출된 라이너 너비

왼쪽 : 0.0mm / 오른쪽 : 0.0mm

### 4 여백

위쪽 : 1.5mm / 아래쪽 : 2.5mm



# 바코드 라벨지 세팅

## 용지

### 1 매체 설정

방법 : 직접열전사

유형 : 표시가 있는 테이بل

표시높이 : 3.0mm / 표시오프셋 : 0.0mm


### 2 매체 처리

인쇄 후 작업 : 뜯어내기

용지 공급 오프셋 : 0.0mm

### 3 위치조정


현재 프린터 설정 사용 체크



# 바코드 라벨지 세팅

## 페이지 설정


1 방향 : 세로



# 바코드 라벨지 세팅

## 라벨프린터 정보

### 1 기본설정>정보



# 바코드 라벨지 세팅

## 라벨프린터 출력

