

**No terminal com o mosquitto já instalado localmente e arquivos configurados**  
(mosquitto.conf, psk.txt e acl.conf )

### **Acessar a pasta**

```
cd "C:\Program Files\mosquitto"
```

### **Iniciar o mosquitto**

```
mosquitto.exe -c mosquitto.conf -v
```

**Para visualizar as mensagens vindas da BitDogLab em outro terminal execute**

```
mosquitto_sub.exe -h localhost -p 8815 -t "/aluno15/bitdoglab/#" --psk-identity  
"aluno15" --psk "ABCD15EF1234" -v
```

### **Teste sem TLS**

Publicar

```
mosquitto_pub.exe -h localhost -p 1815 -t "teste/sem_tls" -m "Mensagem de teste sem  
seguranca"
```

Visualizar

```
mosquitto_sub.exe -h localhost -p 1815 -t "teste/sem_tls" -v
```

### **Teste COM PSK (Porta 8815)**

Publicar

```
mosquitto_pub.exe -h localhost -p 8815 -t "/aluno15/bitdoglab/teste" -m "Mensagem de  
teste COM PSK" --psk-identity "aluno15" --psk "ABCD15EF1234"
```

Visualizar

```
mosquitto_sub.exe -h localhost -p 8815 -t "/aluno15/bitdoglab/teste" --psk-identity  
"aluno15" --psk "ABCD15EF1234" -v
```