

Guía de Tipos de Agujas para Máquina de Coser

Elegir la aguja adecuada es fundamental para obtener buenos resultados en la costura. Cada tipo de aguja está diseñada para un tipo de tejido y un uso específico. A continuación, encontrarás una guía práctica con los principales tipos de agujas y sus características.

Partes de una Aguja

1. **Caña:** Parte superior que se inserta en la máquina. Puede ser plana o redonda según el modelo. 2. **Vástago:** Zona entre la caña y el ojo. Determina la resistencia de la aguja. 3. **Ranura:** Guía del hilo hacia el ojo de la aguja. 4. **Ojo:** Por donde pasa el hilo. Su tamaño depende del grosor de la aguja. 5. **Punta:** Varía según el tipo de tejido (afilada, redondeada, de bola, etc.).

Tipos de Agujas para Máquina de Coser

- 1 **Aguja Universal (80/12, 90/14):** Ideal para tejidos de peso medio, como algodón o poliéster. Es la más versátil.
- 1 **Aguja de Punta de Bola (Ball Point):** Diseñada para telas de punto o elásticas. La punta redondeada evita dañar las fibras.
- 1 **Aguja Jeans o Denim:** Más resistente y con punta afilada para atravesar telas gruesas como mezclilla o lona.
- 1 **Aguja Microtex:** Punta muy fina y afilada, perfecta para tejidos delicados o sintéticos como seda o tafetán.
- 1 **Aguja para Cuero (Leather):** Punta en forma de cuña que corta el material en lugar de perforarlo, ideal para cuero o vinilo.
- 1 **Aguja Stretch:** Especial para tejidos muy elásticos como licra o trajes de baño. Evita saltos de puntada.
- 1 **Aguja Bordado (Embroidery):** Con ojo más grande y ranura especial para evitar roturas del hilo de bordado.
- 1 **Aguja Doble o Twin:** Permite coser dos líneas paralelas decorativas o reforzadas simultáneamente.

Recomendaciones Generales

- Cambia la aguja después de cada 8 horas de uso o al iniciar un nuevo proyecto. - Asegúrate de que la aguja esté bien insertada y del tamaño adecuado para el hilo. - Guarda las agujas en su envase original para evitar confusiones. - Si escuchas ruidos al coser o notas puntadas irregulares, cambia la aguja inmediatamente.