



- | | |
|------------------|-----------------------|
| PIN 1 - 3V3 | → INA Vcc |
| PIN 3 - GPIO 2 | → INA Sda |
| PIN 5 - GPIO 3 | → INA Scl |
| PIN 7 - GPIO 4 | → L298N ENA |
| PIN 9 - Gnd | → INA Gnd |
| PIN 11 - GPIO 17 | → L298N IN1 |
| PIN 13 - GPIO 27 | → L298N IN2 |
| PIN 14 - Gnd | → Battery + L298N GND |
| PIN 20 - Gnd | → Buzzer GND |
| PIN 40 - GPIO 21 | → Buzzer PWM |