

**Manual til**

**SARTANO®**

**Fjernbetjente stikkontakter**

**HN 6137**

## INDHOLD:

1 stk. fjernbetjening  
3 stk. stikkontakter  
1 stk. manual

**Bemærk tilkøb: HN 6263 (fjernbetjent lysdæmper)**

## PRODUKTINFO:

- Komfortabel og let betjent tænd/sluk-funktion – især til brug på steder, der er svære at nå. Ideel for handicappede personer
- Der kræves ingen installation, og den er nem i brug
- CE godkendt.
- R&TTE godkendt.
- Kapacitet: 1000 W
- Ledningsnet: 230V ~ 50 Hz
- Frekvens: 433,92 MHz
- Batteri til fjernbetjening: 1 stk. 12V, type: CN23A

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

- Må kun bruges med vægstikkontakt. Må ikke bruges med forlængerledning
- Forbind ikke lignende stikkontakter med hinanden
- Forbind ikke apparater, der bør være under opsyn, f.eks. et strygejern, til stikkontakten, da det kan forårsage brand eller anden skade
- Må kun bruges indendørs (temperaturer fra 0 til 35°C)
- Åbn aldrig stikkontakten – reparation skal altid udføres af en professionel fagmand. Forkert brug og uautoriseret reparation kan medføre elektrisk stød eller farlige kortslutninger
- Max. afstanden for fjernbetjeningen er ca. 25 meter. Denne kan påvirkes af betonvægge, elektroniske apparater eller elektromagnetiske bølger som rørllys, mobiltelefoner, etc. Undgå så vidt muligt, at sådanne genstande kommer imellem stikkontakt og fjernbetjening

## SÅDAN BRUGER DU PRODUKTET:

Knapperne A – D på fjernbetjeningen kontrollerer kontakterne på stikkontakten. Venstre knap A tænder f.eks. kontakt A, mens højre knap A slukker kontakt A. Knap B har forbindelse til kontakt B osv. Du kan tjekke funktionerne via den røde diode på fjernbetjeningen og kontakten.

## BETJENING AF KONTAKTEN:

Sæt den fjernbetjente stikkontakt i en vilkårlig vægstikkontakt og tilslut herefter det apparat, der ønskes fjernbetjent. Sørg for, at det pågældende apparat er tændt. Fjernbetjeningen til de fjernbetjente stikkontakter kan kun fungere, når apparatet er tændt.

## SÅDAN SÆTTES SYSTEMKODEN OG PROGRAMKODEN OP:

1. Åbn batterihuset på fjernbetjeningen.
2. Systemkoden på fjernbetjeningen kan nu opstilles ved at opsætte kontakterne 1 til 4 til den ønskede position. For at undgå forstyrrelser fra andre apparater – eller at forstyrre naboer på samme frekvens – kan systemkoden ændres. Sæt f.eks. kontakterne 1, 3 og 4 på "ON" – det giver systemkoden 134. På samme måde giver det systemkoden 24 at sætte kontakterne 2 og 4 på "ON".
3. Åbn dækslet bagpå den fjernbetjente stikkontakt ved at skrue skrueerne af. Den samme systemkode skal opstilles som på fjernbetjeningen. Træk de hvide kontakter i samme retning som på fjernbetjeningen.
4. Efter dette kan programkoden stilles op på samme måde som systemkoden. Brug de hvide kontakter A til E til at bestemme, hvilke kontakter der svarer til knapperne på fjernbetjeningen, f.eks. hvis knap A skal tænde en bestemt kontakt. Træk kontakten A på denne stikkontakt til ON og B-C-D-E til OFF. Gør det samme med de andre kontakter, så hver kontakt korresponderer med en forskellig knap på fjernbetjeningen.

DIP kontakt nr.:	A	B	C	D	E
Knap A	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Knap B	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Knap C	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Knap D	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

**BEMÆRK!** Dette produkt har 3 stikkontakter og en fjernbetjening, der er egnet til max. 4 stikkontakter. Det har ingen lysdæmperfunktion. Andre kontakter skal have den samme systemkode. Før brug tjek da altid den maksimalt tilladte strømkapacitet med produktet, der skal tilsluttes. Beskyt fjernbetjening og stikkontakter mod fugt og høj varme.

## TEKNISKE DATA:

Kapacitet:	1000W
Spænding:	230V ~ 50 Hz
Frekvens:	433,92 MHz
Batteri:	12V, type CN23A
Max. afstand:	Ca. 25 meter

Forstyrrelser eller dårlig funktion kan skyldes statisk elektricitet eller højfrekvente elektriske områder såsom el-opladere, mobiltelefoner, mikrobølger eller radiokontrollerede apparater.

## BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET:

Smid ikke produktet ud med det almindelige husaffald, når det er udtjent, men sørg for, at det kommer til genbrug på en godkendt genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

**EU-importør: A/S HARALD NYBORG, DK**

→ Der tages forbehold for trykfejl

**EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**  
**EC DECLARATION OF CONFORMITY**

Undertegnede, der repræsenterer Zhejiang Kangtai Electric.  
erklærer hermed at produktet:

*The undersigned, representing Zhejiang Kangtai Electric.  
herewith declares that the product:*

produktidentifikation :  
*product identification :*

Sartano fjernbetjente stikkontakter, Best.nr. 6137, type no. 2606

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF  
direktiv(er)

(inklusive alle gældende tillæg)

*is in conformity with the provisions of the following EC  
directive(s)*

*(including all applicable amendments)*

reference nr. <i>reference n °</i>	titel <i>title</i>
1999/05/EC	R&TTE
89/336/EEC	EMC
73/23/EEC	Low voltage directive

Sidste to cifre i det årstal, hvor CE-mærkningen blev påsat:  
(ved overensstemmelse med bestemmelserne i Lavspændingsdirektivet  
93/68/EEC)

*Last two digits of the year in which the CE  
marking was affixed:*

*(when compliance with the provisions of the Low Voltage  
directive 93/68/EEC is declared)*

07

*Yue Ding, Zhejiang* *Jan. 08, 2008*  
Sted og dato / Place and date

浙江康泰电气有限公司  
ZHEJIANG KANGTAI ELECTRIC CO., LTD

(underskrift) / (signature)

(navn på og funktion af den person der er underskriftsbemyndiget på vegne af fabrikanten)  
(name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer)