



数据格式:

主机发送: 0xaa+0x5a+模块 ID+组网 ID (ID 必须相同)+0x00+RF 发射功率+0x00+串口速率  
+0x00+RF 信道选择+0x00+0x00+0x12 (字节长度)+0x00+和校验字

节注意 : 和校验字节所有参数累加的字节模块应答成功例如:

主机发送: AA5A22331122000000040064000000120006 参考后面的数据表格, 以上配置参数设置无线模  
块为:  
RF 发射功率: 12dbm

串口速率: 9600bps

RF 信道: 100

模块 ID: 0x2233

和校验字节: 06

返回数据: AA5B22331122000000040064000000120007