



用户按键

V1.3 增加用户按键 KEY




复位电路





BOOT设置


V1.2 修改BOOT跳线为BOOT0按键，BOOT1 10K下拉





RTC电源




STM32电源部分




V1.1 将18由GND改为5V，支持直接驱动一路舵机




指示灯



Type-C 接口



SW 调试下载接口



5V -> 3.3V 电源转换

WeAct

Title MiniF4 Bottom有V2.0字样 V2.0

Size A3 Number Revision V2.0

Date: 2019/11/22/周五 Sheet of File: E:\AD...\MiniF4x1Cx.SchDoc Drawn By: zhuyix