











UAT – тестирование робота-пылесоса

Экран авторизации и регистрации					
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат
	Войти	Вход пользователя в приложение при успешной авторизации	Ввести регистрационные данные в поля логин и пароль и нажать кнопку войти	Login – user Password – user	При успешном прохождении авторизации пользователь будет перенаправлен на экран управления зарегистрированными роботами -пылесосами. При отказе прохождении пользователю выводится ошибка
	Зарегистрироваться	Регистрация пользователя	Ввести регистрационные данные в поля логин и пароль и нажать кнопку зарегистрироваться	Login – user Password – user	При успешном прохождении регистрации пользователь будет перенаправлен на экран добавления роботов - пылесосов. При отказе регистрации пользователю выводится ошибка или такой логин уже есть

UAT – тестирование робота-пылесоса

Экран списка зарегистрированных устройств					
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат
	 Пылесос 1 	Переход на страницу управление конкретным роботом-пылесосом	Двойное нажатие		Переходит на страницу информации и подробного управления конкретного устройства
		Включение конкретного робота пылесоса	Нажать на кнопку	Начало уборки или продолжение	При нажатии робот начинает или продолжает уборку
		Пауза в работе робота пылесоса или остановка при удержании кнопки	Нажать на кнопку удерживать на кнопку	Пауза или остановка устройства	При нажатии робот приостанавливает уборку при зажатии останавливает
		Начать уборку заново	Нажать на кнопку	Начать уборку заново	При нажатии робот начинает уборку заново
	  	Управление всеми роботами-пылесосами	Выбрать кнопку и нажать		При нажатии происходит смена режимов всех устройств





UAT – тестирование робота-пылесоса

Навигационное меню приложения					
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат
		Переход на страницу настройки конкретного робота пылесоса	Нажать на кнопку		Переход на страницу настройки конкретного робота пылесоса
		Переход на страницу расписание	Нажать на кнопку		Переход на страницу расписание
		Переход на страницу интерфейс	Нажать на кнопку		Переход на страницу интерфейс



UAT – тестирование робота-пылесоса

Экран описания состояния работы робота-пылесоса					
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат
	Пылесос 1	При удержании можно сменить название устройства	удерживать на кнопку		При удержании меняется название устройства
	<input checked="" type="checkbox"/> Влажная уборка <input checked="" type="checkbox"/> Генеральная уборка	Чек боксы дополнительных параметров уборки	Выбрать чек боксы		При выборе происходит изменение режимов уборки
		Управление всеми роботами-пылесосами	Выбрать кнопку и нажать		При нажатии происходит смена режимов всех устройств

UAT – тестирование робота-пылесоса

Экран расписания устройства					
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат
	01.11.23 12:00	При удержании корректируется дата и время расписания устройства	Удерживать на кнопку		При удержании корректируется дата и время расписания устройства
		Кнопка удаления конкретного расписания	Нажать на кнопку		При нажатии удаляется выбранная дата расписания
		Кнопка добавления конкретного расписания	Нажать на кнопку удерживать на кнопку		При нажатии добавляется конкретное расписание
		Кнопка выдает штрихкод устройства чтобы задать расписание через другое приложение	Нажать на кнопку		При нажатии выдает штрихкод устройства чтобы задать расписание через другое приложение

UAT – тестирование робота-пылесоса

Экран интерфейса устройства					
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат
 <p>The screenshot shows a light blue interface with the title 'Интерфейс'. Below the title are two checked checkboxes: 'Алиса' and 'Google'. In the center, there are four black square buttons with white arrows pointing up, down, left, and right. At the bottom, there are three icons: a gear (settings), a screen with a checkmark, and a colorful square icon.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Алиса <input checked="" type="checkbox"/> Google	Чек боксы для включения голосового управления роботом-пылесосом	Выбрать чек боксы		При выборе включается голосовое управление роботом-пылесосом
	 <p>A close-up of the four black square buttons with white arrows pointing up, down, left, and right.</p>	Кнопки ручного управления выбранным роботом пылесосом	Нажать на кнопки		При нажатии робот пылесос управляется вручную