

ReX је производ ИКС доо Брчко дистрикт БиХ. Актуелна верзија машине је 1 и овај документ представља електричну шему те верзије машине ReX.

Прије почетка рада на машини ReX обавезно:

- прочитајте:
 - Опште услове кориштења
 - Мјере заштите на раду
 - Техничку спецификацију ReX
 - Техничку спецификацију рециклираног филамента
- и погледајте детаљно видео упутство: https://youtu.be/O_JHuXgB_H8?si=zy8yXXugOLQrp-Dz

Такође, препоручујемо да прочитате и:

- Услове важења гаранције
- Лиценцу


ПАЖЊА: приликом израде ове шеме, користе се елементи са приступом градској мрежи под напоном што је опасно по живот.

У складу са лиценцом (Apache 2.0) шема је слободно доступна за кориштење, било приватно или комерцијално, али без икакве одговорности ИКС доо Брчко дистрикт БиХ за било какву штету или повреду настале као посљедица употребе ове шеме или неких њених дијелова. За детаље прочитајте LICENSE, датотеку доступну на:

<https://github.com/apaj/rex-electronics>

Као и хардвер овдје објављен, и кориштени софтвер, настао модификацијом постојећих слободних рјешења, је такође слободно доступан у складу са лиценцама аутора оригиналних програмских кодова. За детаље, погледајте:

<https://github.com/apaj/Marlin>
<https://github.com/apaj/u8glib>



НИКАДА не остављајте ReX без надзора!

Очистимо све, направимо било шта!

УВИЈЕК користите заштитну опрему!