

DISPLAYS

MODE

HUD

DECLUTTER

AWL

T.O.

ON

ILS

OFF

ACL

CRUISE

VDI

MODE

AWL

TV

ILS

A/A

NORM

ACL

A/G

HSD

MODE

ECM

NAV

ORIDE

TID

OFF

LDG.

ECM

POWER

VDI

HUD

HSD/ECMD

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

STEER CMD

TACAN

DEST

AWL/PCD

VEC

MAN