

Rengjøring

- ★ Bruk et rensemiddel som Clean Drop som er ment for rengjøring av kaffetraktere. Kan rengjøres med fuktig klut.
- ★ Filterholder, glasskanne og lokk kan rengjøres med varmt såpevann eller øverst i oppvaskmaskin.
- ★ Ikke legg andre deler av apparatet i oppvaskmaskin. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, skurepulver, stålull eller andre kjemiske midler.

Avkalkning

- ★ Bruk et kommersielt tilgjengelig avkalkningsmiddel.
- ★ Avkalkning skal gjennomføres etter behov. På steder med hardt vann, anbefaler vi regelmessig avkalkning.