



Elektronisk tilkobling

Kontroller at spenningen der du skal bruke apparatet er den samme som spesifisert på apparatet. Du finner mer informasjon på merkingen på apparatets bunnflate.

Når du bruker kaffetrakteren for første gang

Brygg igjennom med 1.25L friskt vann uten bruk av kaffefilter eller kaffe før du bruker apparatet første gang.