

Key	Scancode	Key	Scancode	Key	Scancode
ESC	76	I	43	Alt (right)	E011
F1	05	O	44	Windows (right)	E027
F2	06	P	4D	Menus	E02F
F3	04	[	54	Ctrl (right)	E014
F4	0C	]	5B	Insert	E070
F5	03	\	5D	Home	E06C
F6	0B	Caps Lock	58	Page Up	E07D
F7	83	A	1C	Delete	E071
F8	0A	S	1B	End	E069
F9	01	D	23	Page Down	E07A
F10	09	F	2B	Up Arrow	E075
F11	78	G	34	Left Arrow	E06B
F12	07	H	33	Down Arrow	E072
`	0E	J	3B	Right Arrow	E074
1	16	K	42	Num Lock	77
2	1E	L	4B	/	E04A
3	26	;	4C	*	7C
4	25	'	52	-	7B
5	2E	Enter	5A	7	6C
6	36	Shift (Left)	12	8	75
7	3D	Z	1A	9	7D
8	3E	X	22	+	79
9	46	C	21	4	6B
0	45	V	2A	5	73
-	4E	B	32	6	74
=	55	N	31	1	69
Backspace	66	M	3A	2	72
Tab	0D	,	41	3	7A
Q	15	.	49	0	70
W	1D	/	4A	.	71
E	24	Shift (Right)	59	Enter	E05A
R	2D	Ctrl (left)	14	Scroll Lock	7E
T	2C	Windows (left)	E01F		
Y	35	Alt (left)	11		
U	3C	Spacebar	29		

Pause/Break Make: E11477E1F014E077 — No break code

Prt Scr Make: E012E07C — Break: E0F07CE0F012