

## سیم بندی کلید چراغ دار

در این حالت با هر بار فشردن کلید ، چراغ سبز روشن می شود و با برداشتن دست از روی کلید ، چراغ خاموش می شود

