


KENALI TIPE KOIL MOTOR UNTUK MENENTUKAN INPUT SIGNAL KOIL

1. Tipe yang bisa dilihat dari jarak inputnya yang **paling dekat** dengan posisi masa, disana adalah input signal coil, ingat yang paling dekat dengan masa jangan sampai salah pasang!
2. Tipe warna pada input, input pada coil berwarna hitam dan hijau, berarti pada input **warna hijau** adalah input signal coil
3. Tipe Coil Vespa, input pada coil sama juga berwarna hitam dan hijau, tetapi input signal coilnya adalah di input yang **warna hitam**

STEP 1

1. Pasang semua kabel pada modul sesuai dengan **Diagram**
2. Pasang **Switch Mode** dan **Switch On/Off** di stang motor agar mudah dijangkau tangan
3. Selipkan kabel modul ke **Switch Rem** (pastikan Switch Rem berfungsi dengan baik)
4. Setelah semua kabel terpasang, setting melalui Aplikasi di HP
5. Download dan instal **Aplikasi Remote Xy** di Playstore atau Appstore



buka Aplikasi lalu sambungkan ke Wi-Fi dengan cara : tap pada icon (+)



lalu pilih Wi-Fi point




connect ke Wi-Fi DrumBand RGR



A B C tipe A, tipe B, tipe C yang mempunyai suara idle yang berbeda di setiap tipe nya.

kalian bisa men setting pada tipe nya dan id nya. **tipe A = Tuning Kuda, tipe B = Drumband, tipe C = Pit Luntir** dan kalian dapat mengaktifkan setiap tipe tsb pada **switch mode** yang ada di stang motor yang merupakan tombol untuk meng-
 atur **kecepatan suara idle**
 untuk settingan awal, atur speed di **tengah - tengah**, agar pada saat setting motor tidak mati dan langsung perlu dinaikan lagi.



yang merupakan **tombol custom beat** setiap tipe idle memiliki **16 tombol** beat yang bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian

pada halaman setting drumband hanya dapat men setting dalam waktu **30 DETIK** apabila melewati waktu tsb, anda hanya perlu masuk kembali ke halaman setting