

Manuel d'instruction



Pour démarrer *The Hockey Spot*, suivez les étapes suivantes :

1. **Activation** : Poussez l'interrupteur vers le haut.
2. **Vérification du témoin lumineux** : Attendez que la petite lumière rouge s'allume.
3. **Dépannage** : Si la lumière ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit déchargée. Dans ce cas, veuillez vérifier le niveau de charge et recharger l'appareil si nécessaire.



Après avoir mis *The Hockey Spot* en marche :

1. **Activation du cycle** : Appuyez sur le bouton jaune situé à l'avant de l'appareil.
2. **Indicateur lumineux** : Une lumière rouge s'allumera pendant deux minutes, puis s'éteindra automatiquement.
3. **Répétition** : Vous pouvez répéter ces étapes autant de fois que nécessaire.

Arrêt de *The Hockey Spot*

Pour éteindre l'appareil, il suffit de remettre l'interrupteur en position basse.

En suivant ces étapes simples, vous assurez une utilisation efficace et sécuritaire *The Hockey Spot*.

