



DRIVER	1	2	3
EN	U1_Q1	U1_Q3	U1_Q5
STEP	PB4	PA11	PA8
DIR	U1_Q0	U1_Q2	U1_Q4
DIAG	PB7	PB6	PB5
CS	PB1	PB2	PB10

UART	
M1	PB1
M2	PB2
M3	PB10

M1-CS	M2-CS	M3-CS
PB1	PB2	PB10
MISO	PA6	SPI
MOSI	PA7	
SCK	PA5	

USB	
RX	PA10
TX	PA9

D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21
U3_Q0	U3_Q1	U3_Q2	U3_Q3	U3_Q4	U3_Q5	U3_Q6	U3_Q7

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
---------	-------------	------------	-----------	--------	----------