

[0. Télécharger le logiciel Hercules pour écouter le port COM
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html]

1. Télécharger le pilote
<http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260219#>


| Part Number | Version | Marketing Status | Order From ST |
|--------------|---------|------------------|--------------------------|
| STSW-LINK009 | 1.01 | Active | Download |

2. Trouver l'appareil "STM32 STLink" dans la liste des "Périphériques et imprimantes"




STM32 STLink

3. Dans les propriétés, sélectionner le "STMicroelectronics STLink ..", aller dans propriétés.



4. Le numéro de port COM est dans la description



5. Se connecter au port COM pour récupérer les logs

