

# Arduino NANO CH340ドライババージョンダウン方法のコピー

20230921 B.T.O

20230921 B.T.O DLリンク更新

## はじめに

Arduino NANOの互換製品の一部にCH340の互換品が使われている場合があります。

このCH340互換品は、Windows11の最新デバイスドライバではArduino IDEからの書込みに失敗する場合があります。

本資料では、CH340ドライバのバージョンダウン方法について記載します。

## ドライババージョンの確認


- デバイスマネージャで、COMポートのプロパティを表示します。



- ドライババージョンの確認

ドライバータブを押下し、日付とバージョンを確認します。


バージョンが3.8.2023.2の場合、Arduino IDEから書込みができない場合があります。




- 旧デバイスドライバのダウンロード

以下のURLから旧バージョンのデバイスドライバインストーラをダウンロードして解凍します。

[https://bit-trade-one.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/CH341SER\\_20190305.zip](https://bit-trade-one.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/CH341SER_20190305.zip)



- 解凍された「SETUP.EXE」を起動する。  
このとき、Arduino NANOはUSBから切断しておく必要があります。



- UNINSTALLボタンを押下し、現状のドライバをアンインストールします。
- 連続して、INSTALLボタンを押下し、旧ドライバをインストールします。
- デバイスマネージャで、ドライババージョンが3.5に変更されたことを確認します。



以上