

0	Vbus	0	Vbus	0	Vbus	0	Vbus	0	Vbus	0	Vbus
1	Vsys	1	Vsys	1	Vsys	1	Vsys	1	Vsys	1	Vsys
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND
2	EN	2	EN	2	EN	2	EN	2	EN	2	EN
3	3V3	3	3V3	3	3V3	3	3V3	3	3V3	3	3V3
4	Vref	4	Vref	4	Vref	4	Vref	4	Vref	4	Vref
5	28	5	28	5	28	5	28	5	28	5	28
GND	AGND	GND	AGND	GND	AGND	GND	AGND	GND	AGND	GND	AGND
6	27	6	27	6	27	6	27	6	27	6	27
7	26	7	26	7	26	7	26	7	26	7	26
8	RUN	8	RUN	8	RUN	8	RUN	8	RUN	8	RUN
9	22	9	22	9	22	9	22	9	22	9	22
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND
10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21
11	20	11	20	11	20	11	20	11	20	11	20
12	19	12	19	12	19	12	19	12	19	12	19
13	18	13	18	13	18	13	18	13	18	13	18
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND
14	17	14	17	14	17	14	17	14	17	14	17
15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16