



Распределительная коробка Socarex, стрелка указывает на направление схода

12 Направление схода DMX, цифра над стрелкой - номер порта в гейте, справа порты считаются с первого левого порта верхнего гейта