

USER MANUAL ROBOT ESP AEST

Author :	Wahyu Firmansyah - Ruang Robot
Documentation :	https://github.com/bywahjoe/Arduino-ESP-Penyiram-Avoider-AEST

1. Setting ON WiFi Hotspot

SSID : robotku

PASS : robot1234

***harus sama!**

2. Nyalakan Power

- Power Battery
- Power Arduino
- Power Motor

3. Pastikan Perangkat ESP-CAM Terhubung [10-15 Detik]

*Bila tidak connect :

- **Cara 1** : Restart Power (**Langkah2**)
- **Cara 2** : Reset ESP-CAM

***Tunggu 10-15 detik setelah klik tombol reset)



4. Buka URL : <https://ip.bywahjoe.com/>

**Lihat Bagian IP :

ID	TIMESTAMP	MYIP	USER
AEST	2020-11-16 12:56:51	192.168.1.1	ROBOT

5. Copy IP di browser



6. Selesai