


PIN CONNECT

- ESP32 WS2812B
- V5 ➔ V5
- GND ➔ GND
- PIN13 ➔ DATA
- PIN12 ,PIN14 跳線(固定)
- PIN26 ,PIN27 跳線(選擇)

(V5旁的GND不能接，需連接到PIN23旁GND)




BRIGHTNESS MODE SELECT


1:連接 0:斷開

| PIN12 | PIN14 | PIN27 | PIN26 | BRIGHTNESS |
|-------|-------|-------|-------|------------|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 30% |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |

30%



50%



100%

