

Sheet: /mcu/
File: sheet-mcu.sch

Title:


Size: A4

Date:


KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Rev:

Id: 3/12



Top level		
Root		
Sheet: /driver-2/ File: sheet-driver.sch		
Title: Driver		
Size: A4	Date: 2020-04-08	Rev: 0.9
KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1		Id: 4/12




Sheet: /driver-2/phase-u/
File: sheet-phase.sch

Title:

Size: A4 Date: KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Rev: Id: 5/12




Sheet: /driver-2/phase-v/
File: sheet-phase.sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Rev:
Id: 6/12




Sheet: /driver-2/phase-w/
File: sheet-phase.sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Rev:
Id: 7/12




Sheet: /imu/
File: sheet-imu.sch


Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Date:

Rev:
Id: 8/12





Sheet: /driver-1/phase-u/
File: sheet-phase.sch


Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Date:

Rev:

Id: 10/12




Sheet: /driver-1/phase-v/
File: sheet-phase.sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Rev:
Id: 11/12



Sheet: /driver-1/phase-w/
File: sheet-phase.sch

Title:

Size: A4 Date: KiCad E.D.A. kicad 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

Rev: Id: 12/12