

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Scale is to calibrate actual printed dimension. Check both X and Y. Measure between tick 0 and last tick