




# HAPPY SHOOTING COMMUNITY

## DIY Lightroom Hardware Controller



MCU: Teensy 3.6  
Version: USB  
License: CC-BY-NC-SA 4.0  
Happy Shooting Community – DIY Lightroom Hardware Controller

Sheet 7  
File: usb-teensy3.6.kicad.sch  
Title: hs-b-midi-schurbler – usb-teensy3.6

Sheet 16 | Date: 2026-07-30 31.07.20 Rev 0.1  
KICAD EDA – KICAD (5.1.4-0-10.10) 16 / 1