

WiFi VFD 说明

此设备需要一条 Type-C 线进行供电,电源可以使用电脑 USB 口或者普通手机充电器。

第一次启动时设备会尝试连接 WiFi,但是由于没有配置 WiFi,连接失败后出现 SmartCfg 字样,此时就可以进行配网操作让设备连接自己家的 WiFi。

配网方法（二选一即可）：

（注意配网时手机需要连接家里的 WiFi）

1、使用微信小程序：

使用微信扫码进入小程序 ---->

进入小程序后点击“开始配置”

输入家里的 WiFi 密码后点击“连接”

等待 30 秒左右小屏幕上出现 WiFi OK 字样即可。



2、使用安卓或 iOS App：

安卓下载地址



iOS 下载地址



下载并安装完成后打开 App, 点击“EspTouch”, 输入家里的 WiFi 密码后点击“确定”

等待 30 秒左右小屏幕上出现 WiFi OK 字样即可。

（如果出现配网失败请到 WiFi 信号良好的地方尝试）

按钮功能：

Flash 按钮：单击切换显示信息、双击改变屏幕亮度、长按切换自动/手动信息切换模式。

RST 按钮：重启设备。

信息显示依次为：B 站粉丝数、时间、环境温度、环境湿度，每 30 秒切换一次。