

הוראות הפעלה לרובוט:

1. ראשית בדוק שכל הסוללות של הרובוט תקינות. חבר סוללה V9 ל-IOIO ע"י מיקומה בבית הסוללה וחיבור בית הסוללה ל-IOIO.
2. חבר כבל Micro-Usb ל-IOIO או חבר מתאם Bluetooth בעזרת המתאם USB האדום.
3. אם בחרת לשלוט על הרובוט בעזרת Bluetooth עליך לצמד את ה-IOIO עם הפלאפון הסלולרי, בדומה לאיך שעושים עם דיבוריות. שים לב שהסיסמה לצימוד היא 4545 כמוכן שים לב כי ה-IOIO חייב לקבל חשמל כדי לעשות זאת.
4. התקן את קובץ ה-apk של תוכנת השלט הרחוק על הפלאפון.
5. הדלק את הגלגלים ע"י הרמת המתג שנמצא באחורי הרכב כלפי מעלה.
6. פתח את תוכנת השלט, אם השתמשת ב-Bluetooth שים לב כי Bluetooth דלוק בפלאפון.
7. השתמש בחצים השונים בכדי להזיז את הרובוט. שים לב כי בחלק העליון יש בר ששולט על המהירות ובתחילת התכנה הוא על-0 כלומר הרובוט לא יזוז.

בעיות/פתרונות:

שאלה: רק הזרוע זזה והגלגלים לא זזים.
פתרון: בדוק כי בר המהירות באפליקציה נמצא הכי ימינה, בדוק כי המתג של הגלגלים מורם כלפי מעלה, בדוק אם הסוללות תקינות אם לא החלף אותן.

שאלה: הזרוע לא זזה.
פתרון: בדוק את הסוללות. בקבוצת הכבלים שמחוברים לאחורי הזרוע בדוק שהשחור בצד ימין.

שאלה: הזרוע לא זזה.
פתרון: בדוק את הסוללות. בקבוצת הכבלים שמחוברים לאחורי הזרוע בדוק שהשחור בצד ימין.

שאלה: לא ניתן להתקין את האפליקציה.
פתרון: בדוק שגרסת האנדרואיד שברשותך היא לפחות כמו הגרסה של האפליקציה.