


MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO ACIACS


VERSION 1.0.0



Indices

Módulo ACIACS	3
Modulo Normal.....	4
Casos de Control	6
Módulo con Prioridad	8

Módulo ACIACS




El módulo ACIACS sin importar en que modalidad se encuentra trabajando (Normal o Modo Prioridad), funciona como sustituto del personal de seguridad que controla el acceso al local. Su utilización es bastante simple y rápida. Este se encarga de tomar la temperatura corporal y verificar si tienen mascarillas las personas que desean entrar al local. Como también, verificar la cantidad de personas que se encuentran dentro del establecimiento. A continuación, se detalla el proceso de entrada a un local mediante la utilización de ACIACS.


Modulo Normal

El proceso de acceso mediante un módulo tradicional consta de los siguientes pasos:


1. **Agregarse a la cola de personas que están ingresando al local**




2. **Iniciar la evaluación una vez se este frente al módulo colocando el brazo cerca de los sensores ubicados en la parte superior del módulo:**



3. Desde que coloque su brazo cerca de los sensores, mire fijamente a la cámara superior hasta que el módulo nos indique si podemos pasar mediante la luz **VERDE** o que no podemos pasar mediante la luz **ROJA**.




4. Entrar al establecimiento



Casos de Control


- **Caso de Denegación de Acceso**

En caso de que el cliente no cuente con una mascarilla o posea alta temperatura corporal. El sistema denegará el acceso al local indicandoselo mediante la luz **ROJA** y mediante la voz sintética.




- **Caso en que el local se encuentre en su máxima capacidad**

Al local llegar al número máximo de persona, inmediatamente lanzará una alerta y encenderá la luz **AMARILLA** para indicar esta situación. De igual forma no permitirá el paso de nadie hasta que por lo menos salga una persona del establecimiento.




- **Caso de Emergencia**

En caso de emergencia, el módulo cuenta con un botón de panico que al ser activa abrirá ambas barrera para permitir el libre flujo de personas. A continuación, se presenta la ubicación de este botón señalado por el rectángulo rojo en la siguiente ilustración.



Módulo con Prioridad

Para el módulo de prioridad el proceso de acceso es muy similar, únicamente en este caso es necesario que el usuario se identifique antes de poder ser evaluado. A continuación, se presenta como el cliente debe de presentar su tarjeta al lector de QR.



En caso de ser realmente un usuario con prioridad el módulo mediante voz sintetizada le dirá que puede pasar a realizar la evaluación de forma tradicional (véase [Modulo Normal](#)). De lo contrario se le denegará y se le informará que deberá pasar a la cola normal.

¡Gracias por Preferirnos!