



Vex LCD Display Character List

- The Vex LCD Display works by reading a single integer from the range 0-255 (0x00 – 0xFF)
- Values 0-15 are invalid, represented by  or 
- Characters 32-126 are standard ASCII characters. The others are special characters.

Dec	Hx		Dec	Hx		Dec	Hx		Dec	Hx		Dec	Hx		Dec	Hx		Dec	Hx		Dec	Hx	
16	10	±	48	30	0	80	50	P	112	70	P	144	90	É	176	B0	.	208	D0	⌘	240	F0	τ
17	11	≡	49	31	1	81	51	Q	113	71	q	145	91	⌘	177	B1	ˆ	209	D1	†	241	F1	υ
18	12	7	50	32	2	82	52	R	114	72	r	146	92	⌘	178	B2	°	210	D2	§	242	F2	ϣ
19	13	/	51	33	3	83	53	S	115	73	s	147	93	ô	179	B3	`	211	D3	¶	243	F3	ψ
20	14	/	52	34	4	84	54	T	116	74	t	148	94	ö	180	B4	'	212	D4	Γ	244	F4	ω
21	15		53	35	5	85	55	U	117	75	u	149	95	ò	181	B5	½	213	D5	Δ	245	F5	⌘
22	16	\	54	36	6	86	56	V	118	76	v	150	96	û	182	B6	¼	214	D6	Θ	246	F6	⌘
23	17		55	37	7	87	57	W	119	77	w	151	97	ü	183	B7	×	215	D7	Λ	247	F7	⌘
24	18	/	56	38	8	88	58	X	120	78	x	152	98	ÿ	184	B8	÷	216	D8	Σ	248	F8	⌘
25	19	\	57	39	9	89	59	Y	121	79	y	153	99	ö	185	B9	≤	217	D9	Π	249	F9	⌘
26	1A	⌘	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z	154	9A	Ü	186	BA	≥	218	DA	Σ	250	FA	⌘
27	1B	⌘	59	3B	;	91	5B	[123	7B	[155	9B	Ä	187	BB	⌘	219	DB	⌘	251	FB	⌘
28	1C	=	60	3C	<	92	5C	\	124	7C		156	9C	Ñ	188	BC	⌘	220	DC	⌘	252	FC	⌘
29	1D	⌘	61	3D	=	93	5D]	125	7D]	157	9D	ë	189	BD	≠	221	DD	Ψ	253	FD	=
30	1E	⌘	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	ˆ	158	9E	Ö	190	BE	√	222	DE	Ω	254	FE	⌘
31	1F	⌘	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	Δ	159	9F	¿	191	BF	—	223	DF	α	255	FF	⌘
32	20		64	40	@	96	60	'	128	80	Ç	160	A0	À	192	C0	í	224	E0	β			
33	21	!	65	41	A	97	61	a	129	81	ü	161	A1	í	193	C1	J	225	E1	y			
34	22	"	66	42	B	98	62	b	130	82	é	162	A2	ó	194	C2	⌘	226	E2	δ			
35	23	#	67	43	C	99	63	c	131	83	à	163	A3	ú	195	C3	⌘	227	E3	ε			
36	24	\$	68	44	D	100	64	d	132	84	ä	164	A4	ç	196	C4	⌘	228	E4	ζ			
37	25	%	69	45	E	101	65	e	133	85	á	165	A5	ē	197	C5	†	229	E5	η			
38	26	&	70	46	F	102	66	f	134	86	â	166	A6	⌘	198	C6	↓	230	E6	θ			
39	27	'	71	47	G	103	67	g	135	87	ç	167	A7	⌘	199	C7	→	231	E7	ι			
40	28	(72	48	H	104	68	h	136	88	è	168	A8	⌘	200	C8	⌘	232	E8	κ			
41	29)	73	49	I	105	69	i	137	89	ë	169	A9	ì	201	C9	⌘	233	E9	λ			
42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j	138	8A	è	170	AA	â	202	CA	⌘	234	EA	μ			
43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k	139	8B	ï	171	AB	ä	203	CB	⌘	235	EB	ν			
44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l	140	8C	î	172	AC	ö	204	CC	⌘	236	EC	ξ			
45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m	141	8D	ì	173	AD	ö	205	CD	•	237	ED	π			
46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n	142	8E	ä	174	AE	ø	206	CE	⌘	238	EE	ρ			
47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o	143	8F	Ä	175	AF	⌘	207	CF	⌘	239	EF	σ			