

## Raspberry Pi 4

Pin No.		
3.3V	1	2
GPIO2	3	4
GPIO3	5	6
GPIO4	7	8
GND	9	10
GPIO17	11	12
GPIO27	13	14
GPIO22	15	16
3.3V	17	18
GPIO10	19	20
GPIO9	21	22
GPIO11	23	24
GND	25	26
DNC	27	28
GPIO5	29	30
GPIO6	31	32
GPIO13	33	34
GPIO19	35	36
GPIO26	37	38
GND	39	40

## LCD

Pin No.		
3.3V	1	2
GPIO2	3	4
GPIO3	5	6
GPIO4	7	8
GND	9	10
GPIO17	11	12
GPIO27	13	14
GPIO22	15	16
3.3V	17	18
GPIO10	19	20
GPIO9	21	22
GPIO11	23	24
GND	25	26
DNC	27	28
GPIO5	29	30
GPIO6	31	32
GPIO13	33	34
GPIO19	35	36
GPIO26	37	38
GND	39	40

## Motor HAT

Pin No.		
3.3V	1	2
GPIO2	3	4
GPIO3	5	6
GPIO4	7	8
GND	9	10
GPIO17	11	12
GPIO27	13	14
GPIO22	15	16
3.3V	17	18
GPIO10	19	20
GPIO9	21	22
GPIO11	23	24
GND	25	26
DNC	27	28
GPIO5	29	30
GPIO6	31	32
GPIO13	33	34
GPIO19	35	36
GPIO26	37	38
GND	39	40

## Relais HAT

Pin No.		
3.3V	1	2
GPIO2	3	4
GPIO3	5	6
GPIO4	7	8
GND	9	10
GPIO17	11	12
GPIO27	13	14
GPIO22	15	16
3.3V	17	18
GPIO10	19	20
GPIO9	21	22
GPIO11	23	24
GND	25	26
DNC	27	28
GPIO5	29	30
GPIO6	31	32
GPIO13	33	34
GPIO19	35	36
GPIO26	37	38
GND	39	40