


Controllo allineamento del satellite al  
fine corsa

Se tutti i satelliti sono pieni e  
premo P3

Controllo il raggiungimento della  
condizione di vuoto



Controllo se la pressione della camera supera  
del 5% la condizione di vuoto