


# Configuração inicial Chromebook Samsung


Este procedimento deve ser realizado na primeira vez em que o equipamento é ligado, após ser retirado da caixa.

1. Clique em vamos começar.




2. Conecte na rede **#SEDUC - ALUNOS e PROFESSORES**(login e senha da SED).


**IMPORTANTE:** A conexão a esta rede é apenas provisória. Após esta configuração inicial, o Chromebook, ao ser ligado, sempre conectará automaticamente na rede **SEDUC-MAQ**.




Caso apareça a tela abaixo, o procedimento está finalizado:




3. Clique em **Para o trabalho ou para a escola**:



4. Solicite ao NIT **e-mail e senha de configuração do Chromebook**. Esta conta não deve ser utilizada para nenhuma outra finalidade. Não compartilhe a senha com terceiros.



5. Pronto. Basta clicar em **Concluído**:



6. Se tudo ocorreu bem, ao ser ligado ou reiniciado, o Chromebook deverá apresentar a tela de login, na qual o professor ou aluno devem entrar com o **e-mail institucional Google (@prof ou @al)**.



< Voltar




## Faça login no seu Chromebook

Gerenciado por al.educacao.sp.gov.br.  
Saiba mais sobre como registrar seu  
Chromebook

E-mail ou telefone

[Esqueceu seu e-mail?](#)

Próxima

 Chromebook gerenciado por al.educacao.sp.gov.br

1 de 1