


5V_OUT GND

5V


GND_Arduino



RELAY



Arduino Nano



BT

6

5

4

3

2 BT-Rx

1

BT-Tx

BT-VCC

BT-GND

Relay

Nano-Tx 1

Nano-Rx 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

State

66226-047LF

J4

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

66226-015LF

J5