



# Aide QualiVisi

## Aperçu de la fenêtre principale



## Fenêtre paramètres



**Machine** : Sélection de la machine de travail (permet de pointer directement sur les PCB Model

Possibilité d'ajouter son répertoire perso


**Filtre Client** : Permet d'ajouter un filtre client dans le cas d'une analyse globale (à éviter car traitement long)

**Autre** : Générer le fichier de sortie => non implémenté

Nb TOP fait marquant=> nombre des « TOP » affichés dans les faits marquants

Nb TOP Code défaut => nombre de code défaut affiché dans les faits marquants

## Fenêtre Mode Avancé



**Filtre** : Permet d'ajouter des filtres

**Type** : permet de choisir le type de graph à afficher

**Autre** : Permet de choisir le nombre de défaut à afficher