

Стартовая строка от УБД

ID-устройства 1..255

Текущая RFID-карта

Флаг удара  
1-зафиксирован удар  
0-нет удара

start	:	ID	,	RFID	,	Udar	:	start
-------	---	----	---	------	---	------	---	-------

Разделительные символы

Идентификатор стартовой строки "start"

Список разрешённых RFID-карт от сервера

Идентификатор пакета с RFID-картами

Список RFID-карт

160 байт

RFID_List_fixed_len	blabla	:	RFID-List	CRC
---------------------	--------	---	-----------	-----

Контрольная  
сумма пакета

Список RFID-карт 160 байт

0	1	2	3	4	5	6	7	...	136	137	138	139	140	141	142	143	...	156	157	158	159
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RFID-USER 1

RFID-USER 2

RFID-USER 34

RFID-MASTER 1

RFID-MASTER 5