



USB



R1



R2



R3



R4



R5



R6



R7



R8




R9



R10

button connector

assignments:



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

