

Morse Trainer 간단 사용 설명서

Main Menu

PLAY STOP MP3 1TZE RESET 가 나 다

Play Setup

Font: Helvetica Freq: 600 Hz Speed: 20 Wpm Vol: 80 % Extra Gap: None(1.0) Play: ☐

Select only ☐ Repeat Highlight: ☐ Slowly ☐ Hide Effect: ☐ Flute ☐ Noise ☐ Fading

☒ CW Keyer: Key Connect Un Connected (IC-7300, 7610 USB Keying(CW)-DTR)

Generate Setup

Repeat: 1 Space: 1 Num: 30 RANDOM Hangul Letter: ☐ Random ☐ Extend

HANGUL LETTER HANGUL QSO Num: 10 PROVERB File Open: 파일 선택 선... 없음

Add: ☐ Start VVV VVV <BT> ☐ End <AR>

Copy Print Save Del 21px + - 158(42+116) 0 % 0 00:00:00/00:00:00

나라의 말이 중국과는 달라 문자와는 서로 맞지 아니하므로 이런 까닭으로 글을 모르는 백성들이 말하고자 하는 바 있어도 마침내 제 뜻을 능히 펴지 못할 사람이 많으니라 내 이를 위하여 가엾게 여겨 새로 스물여덟 자를 만드노니 사람마다 쉽게 익혀 날마다 씀에 편안케 하고자 할 따름이니라

본문내용

라 마

Morse Code Chart hits 7 / 2596

Original Author: DS1TZE(<https://shingiru.github.io>)

- ㉠ 클릭시 본문내용을 클립보드에 복사합니다.
- ㉡ 클릭시 본문내용을 새문서로 창을 띄웁니다.
- ㉢ 클릭시 본문내용을 txt 파일로 저장합니다.
- ㉣ 클릭시 본문내용을 삭제합니다.
- ㉤ 본문내용의 현재 글자 크기를 표시하며, 마우스로 클릭하면 기본값 21px로 복원합니다.
- ㉥ 클릭시 본문내용의 글자 크기를 3px 크게 합니다.
- ㉦ 클릭시 본문내용의 글자 크기를 3px 작게 합니다.(최소크기 한계 14px)
- ㉧ 본문내용의 글자수, 빈칸수, 순 글자수를 표시합니다. 총글자수(빈칸수+순글자수)

- ㉠ PLAY되고 있는 현재의 위치를 전체 글자수에 대한 비율값으로 표시합니다.
- ㉡ PLAY중인 글자가 전체 글자에서 위치한 자리값을 표시합니다.
- ㉢ PLAY중인 글자를 표시합니다. 클릭시 본문내용을 덮는 화면이 나타나서 PLAY중인 글자가 크게 표시되며 다시 한번 클릭하면 사라집니다.

본문내용에 표시되고 있는 상태에서 본문내용 아무데나 클릭하면 PLAY가 중지되고, 다시 클릭하면 재생합니다.
- ㉣ 클릭하여 체크가 된 상태에서 PLAY버튼을 누르면 자동으로 현재 재생중인 글자를 본문내용을 덮는 화면이 나타내고 재생되며, PLAY가 완료되면 사라집니다.
- ㉤ 현재 재생되고 있는 모스코드의 시그널을 적색으로 표시합니다.

클릭시 Play Setup 창과 Generate Setup 창을 숨기며, 다시 클릭하면 두 창을 표시합니다.
- ㉥ 현재까지의 PLAY된 누적시간/현재 PLAY되고 있는 시간을 표시합니다.

Main Menu의 RESET버튼을 누르면 초기화됩니다.
- ㉦ 클릭하여 체크하면 Play Setup 창을 숨기며, 다시 클릭하여 체크 해제하면 보이게 합니다.
- ㉧ 클릭하여 체크하면 Generate Setup 창을 숨기며, 다시 클릭하여 체크 해제하면 보이게 합니다.
- ㉨ 클릭하여 체크하면 Play Monitor 창을 숨기며, 다시 클릭하여 체크 해제하면 보이게 합니다.
- ㉩ 클릭하여 체크하면 적색으로 화면이 점멸하면서 10Wpm 속도로 SOS를 PLAY하며, 다시 클릭하여 체크 해제하면 중지합니다.
- ㉪ 클릭하여 모오스 코드 도표와 Tree 파일을 다운로드합니다.