

Stage 1 serial boot loader:

Press Ctrl-C at LOAD SYSTEM prompt

\*DFF00

**FF00: 3E 80 D3 51 D3 51 3E 40 D3 51 3E 7F**

FF0C: D3 58 3E 4E D3 51 3E 37 D3 51 06 C9

**FF18: 0E 50 21 29 FF DB 50 DB 51 E6 02 28**

FF24: FA ED A2 20 F6

(press return)

\*JFF00

First underlined number = bytes to read

Second underlined number = high byte of origin

ian 2017