



29	PC6/RESET/PCINT14	ADC7	22
28	PC5/ADC5/SCL/PCINT13	ADC6	19
27	PC4/ADC4/SDA/PCINT12		
26	PC3/ADC3/PCINT11	AVCC	18
25	PC2/ADC2/PCINT10	AREF	20
24	PC1/ADC1/PCINT9		
23	PC0/ADC0/PCINT8		
8	PB7/TOSC2/XTAL2/PCINT7	PD7/AIN1/PCINT23	11
7	PB6/TOSC1/XTAL1/PCINT6	PD6/AIN0/OC0A/PCINT22	10
17	PB5/SCK/PCINT5	PD5/T1/OC0B/PCINT21	9
16	PB4/MISO/PCINT4	PD4/T0/XCK/PCINT20	2
15	PB3/MOSI/OC2A/PCINT3	PD3/INT1/OC2B/PCINT19	1
14	PB2/SS/OC1B/PCINT2	PD2/INT0/PCINT18	32
13	PB1/OC1A/PCINT1	PD1/TXD/PCINT17	31
12	PB0/ICP1/CLKO/PCINT0	PD0/RXD/PCINT16	30

ATMEGA328P

