



1. Кнопка увеличения времени на единицу.
2. Кнопка уменьшения времени на единицу.
3. Кнопка включения\отключения будильника. Состояние отображается индикатором 6.
4. Кнопка включения режима настройки времени. После включения этого режима повторные короткие нажатие переключает режим настройки минут и часов, длинное нажатие выключает режим настройки времени (переход в нормальный режим). Так же режим настройки времени отключается автоматически через 42 секунды простоя.
5. Кнопка включения режима настройки времени срабатывания будильника. Аналогично настройке времени. В этом режиме так же мигает индикатор активности будильника.
6. Индикатор активности будильника (вкл\откл).
7. После срабатывание будильника его можно отключить нажатием а любую кнопку. Автоматически отключается через 33 секунды 300 миллисекунд.