


ECODECAT

DISPLAY PUSH BUTTON

+

24V

-

RESET

USB

D1 mini

ANTENNA

+

IN

-

+

OUT

-

NTC

CARTRIDGE HEATER IRF540N

R10K

R1k