


Manual do usuário
Placa para Automação - Flecha
WIFI



- 1 - Entrada de alimentação 5V DC
- 2 - Saída 3,3V - GND
- 3 - Portas digitais de entrada
- 4 - Portas digitais - Comunicação I2C - 5V - GND
- 5 - Portas digitais / analógicas
- 6 - Microcontrolador
- 7 - Buzzer
- 8 - Entrada de alimentação 127V/220V AC
- 9 - Porta de saída 127V/220V AC até 10A