

LED

FSW

J1

K1

OK1

MODE

D3

C7

D4

IC1

R8

U1

R2

R3

Q2

D2

BRIGHT

R4

PROG

C6

C8

C4

REG1

Q3

R6

R5

C9

D3

R7

C10

C1

Q1

R1

RT1

D1