

INPUT

OUTPUT

DC

K1

OK1

D1

BUFFER

REG2

C23

C1

C28

C19

C20

D2

C2

IC1

C5

IC2

D3

C3

C4

D4

D5

D6

C7

IC3

C6

C15

REG1

C12

U1

C18

FSW

PROG

MODE

BRIGHT

LED