



RASPORED KONEKTORA NA ŠTAMPANOJ PLOČI PROŠIRENJA SIGNALA



SIGNALNI IZLAZI SIG 8 - 15

1 = DISPLAY_TENS_1
3 = DISPLAY_TENS_2
5 = DISPLAY_TENS_4
7 = DISPLAY_TENS_8
9 = DISPLAY_UNITS_1
11 = DISPLAY_UNITS_2
13 = DISPLAY_UNITS_4
15 = DISPLAY_UNITS_8

RASPORED KONEKTORA NA ŠTAMPANOJ PLOČI DISPLEJA GREŠAKA



P800:2 = DISPLAY_TENS_1
P800:1 = DISPLAY_TENS_2
P801:3 = DISPLAY_TENS_4
P801:2 = DISPLAY_TENS_8
P801:1 = DISPLAY_UNITS_1
P802:3 = DISPLAY_UNITS_2
P802:2 = DISPLAY_UNITS_4
P802:1 = DISPLAY_UNITS_8
P803:2 = +24Vdc
P803:1 = GND - RETURN 24Vdc

RASPORED KONEKTORA NA ŠTAMPANOJ PLOČI STABILIZATORA NAPAJANJA

TRIMER ZA PODEŠAVANJE IZLAZNOG NAPONA



Ukoliko se koriste dva slabija transformatora sekundar drugog priključiti na J3