

3D相机使用教程


环境配置



1. 下载驱动并安装

下载链接: <https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=32>

2. pycharm创建虚拟环境

python版本: 3.9





3.相关包下载

- 1) 终端输入 `pip install -r requirements.txt`
- 2) 将Ob_libs中的文件复制至 `./venv/Lib/site-packages` 中