


TETRIS BLOCKS

テトリスランド



SCHWIERIGKEITSGRAD: Einfach, ⌚ ~1h

GRÖSSE (LBH): 16x4x16cm

INHALT: 5 farbige Ausschneidebögen

BENÖTIGT WIRD : Klebstoff, Bastelmesser,
(Metall) Lineal, Büroklammer oder ähnlich
spitzer Gegenstand, Schneidmatte

BAUANLEITUNG

www.katokami.com/pdf/tetris_ger.pdf

Öffne den Link und drucke dir die Anleitung für dieses Modell aus. Alternativ kannst du den QR-Code auch direkt mit einem Tablet oder Smartphone scannen.




BASTELGRUNDLAGEN


ファンダメンタルズ




1. Nimm dir Zeit und arbeite genau.
2. Jeder Bogen hat zwei Seiten. Linien und Nummern befinden sich auf der **Oberseite**. Die **Unterseite** ist leer und wird hier durch Punkte gekennzeichnet.






3. Bevor du Teile zusammenklebst, schneide diese aus und falte sie entsprechend der Faltlinien.
4. Vorsicht beim Kleben! Zu viel Klebstoff kann unter der Lasche hervorkommen und das Modell verkleben.
5. Es hilft den Klebstoff nach dem Auftragen mit einem abgerissenen Papierstück zu verstreichen.



Dünne und strichlierte Linien werden mittels Büroklammer oder Ähnlichem angeritzt. Auch hier hilft das Lineal.




Weiters gibt es Markierungen die anzeigen wie zwei Teile aneinandergeklebt werden.
Diese weder anritzen noch falten!



TETRIS BLOCKS

テトリスランド



katokami
カトカミ

