

Waveshare ESP32-C6 Zero

			#	USB	#			
		5V	1	TOP	18	GPIO16	TX	D16
		GND	2		17	GPIO17	RX	D17
		3V3(OUT)	3		16	GPIO14	SDA	D12
D0	A0	GPIO0	4		15	GPIO15	SCL	D11
D1	A1	GPIO1	5		14	GPIO18	SS	D10
D2	A2	GPIO2	6		13	GPIO19	MOSI	D9
D3	A3	GPIO3	7		12	GPIO20	MISO	D8
D4	A4	GPIO4	8		11	GPIO21	SCK	D7
D5	A5	GPIO5	9		10	GPIO22		D6

USB

D21		GPIO13	19	BOTTOM
D20		GPIO12	20	
D19		GPIO23	21	
D18	BOOT	GPIO9	22	
D13	RGB_LED	GPIO8	23	
D15		GPIO7	24	
D14	A6	GPIO6	25	