


HƯỚNG DẪN CÀI DRIVER CHO MẠCH NẠP USB-ASP

Download driver: [Click Here](#)


I. Windows 32 bit

Bước 1: Cắm mạch nạp vào máy tính và mở: **Control Panel → Device Manager**


Trong mục **Other device** sẽ có **USBasp** bị dấu chấm than như hình.




Bước 2: Click phải vào **USBasp** chọn **Update Driver Software...**




Bước 3: Chọn **Browse my computer for driver software...**



Bước 4: Nhấn nút **Browse** và tìm đến thư mục chứa driver, Nhấn **OK**, sau đó nhấn **Next**



Bước 5: Chọn **Install this driver software anyway**



Sau đó có hộp thoại báo thành công, nhấn **Close** để trở về cửa sổ **Device Manager**

Nếu **USBasp** không còn dấu chấm than thì đã **thành công**.



II. Windows 64bit:

Bước 1: Vào **Safe Mode**, chọn chế độ **Disable Driver Signature**

Bước 3: Tiến hành các bước cài driver tương tự như đối với win32bit

Bước 4: Khởi động lại máy, lúc này driver đã cài xong nên không cần vào safe mode làm gì nữa.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!